

Användarhandbok

Energimätning

Så fungerar MULTICAL® 603:

Flödesgivaren registrerar vilken mängd vatten i kubikmeter (m³) som cirkulerar genom värmesystemet.

Temperaturgivarna som sitter i in- och utloppsroren registrerar nedkyllningen, dvs. skillnaden mellan in- och utloppstemperatur.

MULTICAL® 603 beräknar energiförbrukningen på grundval av vattenvolym och temperaturdifferensen.

Avläsningar i displayen

När man trycker på någon av piltangenterna (◀ eller ▶) visas en ny primär avläsning. Den primära knappen (●) används för att hämta historiska avläsningar genomsnittsvärden och för att gå tillbaka till primära avläsningar.

Fyra minuter efter att någon knapp på fronten senast tryckts in går avläsningen automatiskt över till förbrukad energi.

Displayvisningar

